



Power Quotient International Co., Ltd.

PQI iConnect

ユーザーガイド



PQI iConnect シリーズ

Lightning 端子搭載 USB ドライブ用アプリ

Made for
 iPod  iPhone  iPad




[illegible]

当マニュアルに記載の内容はマニュアル作成時の iOS、アプリの仕様に従い作成されています。iOS、アプリのバージョンアップなどによりマニュアルに記載の内容と画面の表示、操作方法、機能の使用可否などにおいて差異が生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。

アプリ:1.2.0


はじめに

ご使用の iPhone または iPad にアプリがインストールされていない場合、iConnect を iPhone または iPad に接続すると、App Store から専用アプリ「PQI iConnect」のインストールを促すメッセージが表示されます。



「App Store」をタップし App Store で「PQI iConnect」をダウンロード / インストールしてください。

専用アプリ「PQI iConnect」がインストールされている iPhone または iPad に iConnect を接続した場合、アプリの自動起動についての確認が表示されます。




確認画面で「許可」をタップすると専用アプリ「PQI iConnect」が起動します。
確認画面で「無視」をタップするとアプリは起動せず確認メッセージが消えます。

アプリケーション

メインページ

アプリの機能を起動するメニュー画面です



iConnect が iPhone / iPad に接続されていない場合、「端末」の機能のみ利用できます。他の機能はすべてグレーアウトし無効になります。



設定・連絡先のバックアップ

設定

バックアップ

写真のバックアップ先 /photo/backup

ビデオのバックアップ先 /video/backup

情報

USBメモリー

TOUCH IDを使ったファイルのロック/解除設定

Touch IDで登録するパスワード

CONTACT B/R

Back up now!

Restore from backups

写真とビデオのバックアップ用フォルダを変更することができます
デフォルト設定は以下のとおりです
写真のバックアップ用: /photo/backup
ビデオのバックアップ用: /video/backup

iConnect の容量の使用状況と、
アプリのバージョンを表示します

Touch ID を使用したファイルのロック /ロック解除用の
パスワードを設定します

連絡先のバックアップ・復元を行うことができます

バックアップ用フォルダ

写真とビデオのバックアップ用フォルダの変更

設定

バックアップ

写真のバックアップ先 /photo/backup

ビデオのバックアップ先 /video/backup

情報

USBメモリー

TOUCH IDを使ったファイルのロック/解除設定

Touch IDで登録するパスワード

CONTACT B/R

Back up now!

Restore from backups

フォルダ名を入力してください。

backup


キャンセル OK

フォルダ名を入力してバックアップ用フォルダを変更します
新しいフォルダが以下のフォルダ内に作成されます

/photo(写真のバックアップ用フォルダの場合)

/video(ビデオのバックアップ用フォルダの場合)

情報




Touch ID パスワード設定




連絡先のバックアップ



注: バックアップされた連絡先データファイルは
USB メモリー / contacts フォルダに保存されます。



連絡先の復元



注:

連絡先の復元を実行した場合、iOS 機器内の連絡先データは、一旦全て消去された後、PQI iConnect mini からデータがコピーされます。PQI iConnect mini 内のバックアップデータに存在しない連絡先項目は削除されますので復元を実行される際はご注意ください。

写真・ビデオバックアップ

写真バックアップ

カメラロール内のすべての写真をバックアップします。



ビデオバックアップ

カメラロール内のすべてのビデオをバックアップします




写真を撮る

写真を撮影して iConnect に直接保存します。



注：
この機能で撮影された写真は
USBメモリー / photo / camera
フォルダに保存されます。



ファイルマネージャー

保存されているコンテンツを表示するストレージを選択します。



デフォルトフォルダ

iConnect が iPhone または iPad に接続されると、PQI iConnect アプリによって 3 つのデフォルトフォルダが自動的に作成されます。


これら 3 つフォルダは iConnect のルートディレクトリに作成されます。

これらのフォルダは下部メニューのタブをタップした際に対応するコンテンツを表示するために使用します。

写真タブ: 「photo」フォルダ内のコンテンツのうち、iConnect アプリが対応している画像ファイルをすべて表示します。

ビデオタブ: 「video」フォルダ内のコンテンツのうち、iConnect アプリが対応している動画ファイルをすべて表示します。


音楽タブ: 「music」フォルダ内のコンテンツのうち、iConnect アプリが対応している音楽ファイルをすべて表示します。



iConnect タブ

ひとつ前のフォルダ、ページに戻る

ファイル選択モードを起動する



iConnect に保存されたファイルを表示


ファイルマネージャーの操作

ファイル選択モードを起動します。

すべて選択 / すべて選択解除

ファイル選択モードを解除


チェックボックスを
タップして
ファイルを選択します



ファイルを選択していない状態ではすべてのボタンが無効になっています


ファイルを 選択してファイル操作機能を有効にします。

チェックボックスにチェックを入れ、
ファイルを選択



ファイル操作機能(移動、コピー、名称変更、削除)が有効になります


ファイルを複数選択して一括で操作することも可能です。



複数ファイルを選択した場合、名称変更機能は無効になり、
移動、コピー、削除機能のみ有効になります

ファイルを移動 / コピーする

移動 / コピーしたい
ファイルを選択



移動、または、コピーをタップしてファイルの移動 / コピーを実行します

ファイルの移動先 / コピー先のストレージを指定します。



iConnect にファイルを移動 / コピーする



iPhone または iPad 内のアプリストレージに
ファイルを移動 / コピーする

注

アプリストレージに保存されたファイルは iConnect を
接続していなくても表示することが可能です

ファイルの移動 / コピー先のフォルダを指定します。




「OK」をタップしてファイルの
転送先を確定します
選択した場所へのファイルの
移動 / コピー が開始されます

表示しているフォルダに
新しいフォルダを作成します

キャンセルして、
ひとつ前の画面に戻ります

複数ファイルの削除

削除したい
ファイルを選択




削除をタップして選択したファイルを削除します

ファイルを削除（ひとファイルのみ）



ファイル名の変更 (1)

ファイル名を
変更したい
ファイルを選択



名称変更をタップして選択したファイルの名前を変更

ファイル名の変更(2)



iConnect 内のコンテンツを他アプリと共有する (Open-in 機能)

注意: パフォーマンス向上のため、容量が 100MB を超えるファイルについては、共有 / Open-in 機能は使用できません。容量超過しているファイルの共有 / Open-in を行おうとすると警告メッセージが表示されます。



iOS の共有メニューが表示され、選択したファイルを共有するアプリまたは操作を選択できます。

注意: この画面に表示されるアプリ / 操作は選択されたファイルの種類により iOS が決定します。表示されないアプリ / 操作は当機能では使用できません。



ファイルのロック/ロック解除

Touch ID でファイルをロック

(Touch ID 機能搭載の iPhone/iPad のみ使用可)

注: Touch ID でファイルのロック/ロック解除を行うには、事前に「設定」画面でパスワードを設定してください。




Touch ID でファイルのロックを解除

(Touch ID 機能搭載の iPhone/iPad のみ使用可)




パスワードでファイルをロック

(Touch ID 機能非搭載の iPhone / iPad のみ使用可能)



パスワードでファイルのロックを解除



ロック解除機能はロックされたファイルでのみ利用可能です
(ファイルのアイコンがロックアイコンになっているファイルのみ)




パスワードを入力して OK をタップすると
ファイルのロックが解除されます

写真タブ

iConnect 内の /photo フォルダに保存されたすべての写真を参照します。


メインメニューに戻る

ファイル選択モードを
有効にします



写真のコピー / 移動 / 削除

すべて選択 / すべて選択を解除

ファイル選択モードを無効にする
(ファイルの選択を解除)

選択したファイル

iOS の共有メニュー画面へ移行


実行する操作を選択

カメラロールタブ

iPhone または iPad の写真アプリ(iOS)に保存されたすべての写真を参照します。
(iConnect が接続されていなくても写真は表示可能です)

メインメニューに戻る


ファイル選択モードを有効にする



カメラロールから iConnect に写真をコピー

すべて選択 / すべて選択解除

ファイル選択モードを無効にする



選択したファイル

iConnect に選択したファイルをコピーします

ビデオタブ（iConnect 上）

iConnect 内の/video フォルダに保存されたすべてのビデオファイルを表示します。

すべて選択 / すべて選択解除

ファイル選択モードを有効にする



ビデオの再生



ビデオファイルのコピー / 移動 / 削除

すべて選択 / すべて選択解除


ファイル選択モードを無効にする



実行する操作を選択

ビデオタブ（アプリストレージ）


/video ディレクトリ下に保存されたすべてのビデオファイルを参照します。
(iConnect が接続されていなくてもビデオの表示/再生が可能です)



音楽タブ

iConnect 内の /music フォルダに保存されたすべての音楽ファイルを表示します。

音楽の再生



リストから再生したいファイルを選んでタップして再生

スワイプして早送り / 早戻し


再生コントロール

シャッフル再生の
オン / オフ

リピート再生
全曲 / 1曲のみ


iOS コントロールセンターでの音楽再生

アプリが音楽の再生中にホームボタンを押したり、他のアプリに切り替えたりして iOS コントロールセンターに入った場合でも音楽の再生を続けることができます。iOS のコントロールセンターを使用して音楽情報の表示や音楽の再生の制御ができます。



音楽タブ（アプリストレージ）

/music ディレクトリ下に保存されたすべての音楽ファイルを参照します。
(iConnect が接続されていなくても音楽ファイルを表示/再生できます)



保証について

製品故障時の対応依頼、ご使用法については下記弊社サポート窓口宛にご連絡ください。

PQI Japan 株式会社 サポート窓口

電話：043-212-8110 （受付時間：平日 10：00～17：00）

FAX：043-212-7576

メール：supportjp@pqigroup.com

* FAX、メールについては24時間受付。営業時間外のFAX、メールでのお問い合わせにつきましては次営業時間内に対応いたします。

保証規定については弊社 web ページをご確認ください。

http://jp.pqigroup.com/page_view.aspx?mnuid=1428&modid=261

iPhone, iPad, iPod Touch, iPad mini, iPad Air, iTunes, MAC は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

その他当ユーザーマニュアルに記載の各会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

©2016 PQI . All rights reserved.